


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1421-01	Pino Mola	1
1421-02	Botão Frontal	1
1421-03	Esfera	1
1421-04	Mola	1
1421-05	Válvula De Reversão	1
1421-06	O-Ring	1
1421-07	Pino Mola	1
1421-08	Gatilho	1
1421-09	Protetor de Borracha	1
1421-10	O-Ring	1
1421-11	Junta da Válvula	1
1421-12	Abafador	1

1421-13	Válvula do Gatilho	1
1421-14	Mola	1
1421-15	Defletor do Escape	1
1421-16	O-Ring	1
1421-17	Entrada de Ar (Incluso Pç 18)	1
1421-18	Filtro	1
1421-19	Bucha da Válvula	1
1421-20	O-Ring	1
1421-21	Junta	1
1421-22	Tampa Traseira	1
1421-23	Botão de Regulagem	1
1421-24	Capa do Botão	1
1421-25	Parafuso	1
1421-26	Arruela de Pressão	4
1421-27	Parafuso	4
1421-28	Carcaça	1
1421-29	Pino Mola	2
1421-30	Gancho	1
1421-31	Bucha da Bigorna	1
1421-32	Colar da Bigorna	1
1421-33	O-Ring	1
1421-34	Bigorna	1
1421-35	Martelo	2
1421-36	Pino do Martelo	2
1421-37	Gaiola	1
1421-38	Pino Guia	1
1421-39	Rolamento	1
1421-40	Flange Dianteira	1
1421-41	Palheta	6
1421-42	Rotor	1
1421-43	Camisa	1
1421-44	Flange Traseira	1
1421-45	Rolamento	1