


#### 4. VISTA EXPLODIDA



**5. LISTA DE PEÇAS**

| ITEM | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO             | QTDE | VC |
|------|----------|-----------------------|------|----|
| 1    | 3820-01  | CARCAÇA               | 1    | 64 |
| 2    | 3820-02  | PINO                  | 1    | 1  |
| 3    | 3820-03  | ENTRADA DE AR         | 1    | 7  |
| 4    | 3820-04  | GATILHO               | 1    | 5  |
| 5    | 3820-05  | VÁLVULA DO GATILHO    | 1    | 5  |
| 6    | 3820-06  | BUCHA                 | 1    | 17 |
| 7    | 3820-07  | O'RING                | 1    | 1  |
| 7A   | 3820-07A | O'RING                | 1    | 1  |
| 8    | 3820-08  | MOLA                  | 1    | 1  |
| 9    | 3820-09  | O' RING               | 1    | 1  |
| 10   | 3820-10  | VALVULA REVERSORA     | 1    | 14 |
| 13   | 3820-13  | ROLAMENTO             | 2    | 7  |
| 14   | 3820-14  | FLANGE TRASEIRA       | 1    | 7  |
| 15   | 3820-15  | ROTOR                 | 1    | 27 |
| 16   | 3820-16  | PALHETA               | 5    | 2  |
| 17   | 3820-17  | PINO GUIA             | 1    | 1  |
| 18   | 3820-18  | CAMISA                | 1    | 13 |
| 19   | 3820-19  | FLANGE DIANTEIRA      | 1    | 8  |
| 20   | 3820-20  | MOLA                  | 1    | 1  |
| 21   | 3820-21  | PARAFUSO              | 1    | 1  |
| 22   | 3820-22  | ENGRENAGEM INTERNA    | 2    | 13 |
| 23   | 3820-23  | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | 6    | 4  |
| 24   | 3820-24  | PINO DA MANGA         | 6    | 3  |
| 26   | 3820-26  | MANGA                 | 1    | 25 |
| 27   | 3820-27  | ROLAMENTO             | 1    | 13 |
| 28   | 3820-28  | CAIXA DE ENGRENAGEM   | 1    | 44 |
| 29   | 3820-29  | GUIA                  | 1    | 22 |
| 30   | 3820-30  | ANEL TRAVA            | 3    | 1  |
| 31   | 3820-31  | ANEL TRAVA            | 1    | 2  |
| 32   | 3820-32  | MANGA DO EIXO         | 1    | 52 |
| 33   | 3820-33  | ESFERA                | 1    | 1  |
| 34   | 3820-34  | GUIA DA EMBREAGEM     | 1    | 25 |
| 35   | 3820-35  | ESFERA                | 4    | 3  |
| 36   | 3820-36  | ARRUELA               | 1    | 3  |
| 37   | 3820-37  | MOLA                  | 1    | 6  |
| 38   | 3820-38  | ARRUELA               | 1    | 12 |
| 39   | 3820-39  | PORCA DE AJUSTE       | 1    | 19 |
| 40   | 3820-40  | ESPAÇADOR             | 1    | 3  |
| 41   | 3820-41  | CAIXA DA EMBREAGEM    | 1    | 40 |
| 42   | 3820-42  | RETENTOR              | 1    | 8  |
| 43   | 3820-43  | MOLA                  | 1    | 1  |
| 44   | 3820-44  | ARRUELA               | 1    | 3  |
| 45   | 3820-45  | ENGRENAGEM            | 1    | 13 |
| 46   | 3820-46  | PARAFUSO              | 1    | 2  |
| 47   | 3820-47  | O'RING                | 1    | 1  |
| 48   | 3820-48  | DIFUSOR DO ESCAPE     | 1    | 2  |
| 49   | 3820-49  | PARAFUSO              | 2    | 1  |
| 50   | 3820-50  | MANGA REDUTORA        | 1    | 11 |
| 51   | 3820-51  | ENGRENAGEM            | 1    | 6  |
| 52   | 3820-52  | CHAVE DE BOCA         | 1    | 8  |
| 53   | 3820-53  | CHAVE ALLEN           | 1    | 3  |