


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT	VC
1	5HA-01	ANEL TRAVA	1	1
2	5HA-02	ARRUELA	1	6
3	5HA-03	MOLA	1	1
4	5HA-04	BUCHA EXTERNA	1	17
5	5HA-05	CAIXA DO MARTELO	1	41
6	5HA-06	BUCHA	1	17
7	5HA-07	ESPAÇADOR	1	8
8	5HA-08	COLAR	1	8
9	5HA-09	ESFERA DE AÇO	1	2
10	5HA-10	BIGORNA	1	83
11	5HA-11	PINO DO MARTELO	2	4
12	5HA-12	MARTELO	2	41
13	5HA-13	COMANDO	1	30
14	5HA-14	GAIOLA	1	58
15	5HA-15	ARRUELA	1	8
16	5HA-16	PORCA	1	15
17	5HA-17	ROLAMENTO 608Z	1	11
18	5HA-18	FLANGE DIANTEIRA	1	33
19	5HA-19	ROTOR	1	36
20	5HA-20	PALHETA	6	3
21	5HA-21	CAMISA	1	33
22	5HA-22	PINO GUIA	1	1
23	5HA-23	FLANGE TRAZEIRA	1	25
24	5HA-24	ROLAMENTO 606Z	1	10
25	5HA-25	CARCAÇA	1	63
26	5HA-26	ANEL TRAVA	1	1
27	5HA-27	PINO MOLA	1	1
28	5HA-28	TAMPA DA HASTE DA VÁLVULA	1	3
29	5HA-29	HASTE DA VÁLVULA	1	6
30	5HA-30	O RING	2	2
31	5HA-31	O RING	1	2
32	5HA-32	BUCHA DA VÁLVULA REGULADORA	1	41
33	5HA-33	ESPAÇADOR DA VÁLVULA	1	6
34	5HA-34	ESFERA DE AÇO	1	4
35	5HA-35	MOLA	1	2
36	5HA-36	ESPAÇADOR	1	1
37	5HA-37	O RING	1	2
38	5HA-38	PINO MOLA	1	1
39	5HA-39	BOTÃO DE REGULAGEM	1	7
40	5HA-40	GATILHO	1	10
41	5HA-41	PINO MOLA	1	1
42	5HA-42	O RING	1	3
43	5HA-43	DEFLETOR DO ESCAPE	1	7
44	5HA-44	O RING	1	2
45	5HA-45	O RING	1	2
46	5HA-46	ENTRADA DE AR (INCLOSO PÇ 47)	1	30
47	5HA-47	FILTRO	1	1
48	5HA-48	O RING	1	2
49	5HA-49	ANEL TRAVA	1	1
50	5HA-50	REGULADOR DE AR	1	20
51	5HA-51	O RING	2	2
52	5HA-52	REGULADOR DE VELOCIDADE	1	30
53	5HA-53	PLUG DE NYLON	1	1
54	5HA-54	GANCHOS	1	3