




| Nº | REF     | DESCRIÇÃO          | QT | VC |
|----|---------|--------------------|----|----|
| 1  | 4828-01 | CARCAÇA            | 1  | 18 |
| 2  | 4828-02 | BUCHA              | 1  | 2  |
| 3  | 4828-03 | GATILHO            | 1  | 3  |
| 4  | 4828-04 | PINO               | 1  | 1  |
| 5  | 4828-05 | O'RING             | 1  | 1  |
| 6  | 4828-06 | O'RING             | 1  | 1  |
| 7  | 4828-07 | HASTE DA VÁLVULA   | 1  | 1  |
| 8  | 4828-08 | MOLA               | 1  | 1  |
| 9  | 4828-09 | REGULADOR DE AR    | 1  | 1  |
| 10 | 4828-10 | O'RING             | 1  | 1  |
| 11 | 4828-11 | O'RING             | 1  | 1  |
| 12 | 4828-12 | PLUG DA VÁLVULA    | 1  | 1  |
| 13 | 4828-13 | DEFLETOR DO ESCAPE | 1  | 2  |
| 14 | 4828-14 | ENTRADA DE AR      | 1  | 2  |
| 15 | 4828-15 | O'RING             | 1  | 1  |
| 16 | 4828-16 | BUCHA              | 1  | 1  |
| 17 | 4828-17 | SILENCIADOR        | 1  | 1  |
| 18 | 4828-18 | CAPA DA CARCAÇA    | 1  | 5  |
| 19 | 4828-19 | ROLAMENTO (626ZZ)  | 1  | 3  |
| 20 | 4828-20 | FLANGE TRASEIRA    | 1  | 3  |
| 21 | 4828-21 | PINO               | 2  | 1  |
| 22 | 4828-22 | ROTOR              | 1  | 8  |
| 23 | 4828-23 | PALHETA            | 4  | 1  |
| 24 | 4828-24 | CAMISA             | 1  | 23 |
| 25 | 4828-25 | ESPAÇADOR          | 1  | 1  |
| 26 | 4828-26 | FLANGE DIANTEIRA   | 1  | 3  |
| 27 | 4828-27 | PINO               | 1  | 1  |
| 28 | 4828-28 | ROLAMENTO(6000ZZ)  | 1  | 4  |
| 29 | 4828-29 | MANGA              | 1  | 7  |
| 30 | 4828-30 | ANEL DE ACABAMENTO | 1  | 1  |
| 31 | 4828-31 | PORCA              | 1  | 5  |
| 32 | 4828-32 | CAPA DA PROTEÇÃO   | 1  | 9  |
| 33 | 4828-33 | PORCA              | 1  | 6  |
| 34 | 4828-34 | DISCO DE CORTE     | 1  | 2  |
| 35 | 4828-35 | ARRUELA            | 1  | 1  |
| 36 | 4828-36 | PARAFUSO           | 1  | 7  |
| 37 | 4828-37 | CHAVE ALEN         | 1  | 1  |
| 38 | 4828-38 | CHAVE DO EIXO      | 1  | 3  |