




Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT	VC
1	4885-01	CARCAÇA	1	44
2	4885-02	BUCHA	1	4
3	4885-03	GATILHO	1	8
4	4885-04	PINO	1	1
5	4885-05	O' RING	1	1
6	4885-06	O' RING	1	1
7	4885-07	HASTE DA VALVULA	1	2
8	4885-08	MOLA	1	1
9	4885-09	REGULADOR DE AR	1	3
10	4885-10	O' RING	1	1
11	4885-11	O' RING	1	1
12	4885-12	PLUG DA VALVULA	1	3
13	4885-13	DEFLETOR DO ESCAPE	1	4
14	4885-14	ENTRADA DE AR	1	4
15	4885-15	ROLAMENTO (608ZZ)	1	7
16	4885-16	FLANGE TRASEIRA	1	9
17	4885-17	PINO	1	1
18	4885-18	ROTOR	1	25
19	4885-19	PALHETA	5	2
20	4885-20	CAMISA	1	59
21	4885-21	ESPAÇADOR	1	2
22	4885-22	ARRUELA	1	2
23	4885-23	ESFERA	1	1
24	4885-24	FLANGE DIANTEIRA	1	9
25	4885-25	ROLAMENTO (6000ZZ)	1	10
26	4885-26	MANGA	1	10
27	4885-27	PORCA	1	12
28	4885-28	CAPA	1	3
29	4885-29	PINÇA 1/4	1	20
30	4885-30	PORCA DA PINÇA	1	4
31	4885-31	CAPA DA CARCAÇA	1	3
32	4885-32	CHAVE DE BOCA	2	8
33	4885-33	SILENCIADOR	1	2
34	4885-34	O' RING	1	1