


3. VISTA EXPLODIDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDD
4885L-01	Carcaça	1
4885L-02	Bucha	1
4885L-03	Gatilho	1
4885L-04	Pino	1
4885L-05	O-Ring	1
4885L-06	O-Ring	1
4885L-07	Válvula	1
4885L-08	Mola	1
4885L-09	Regulador de Ar	1
4885L-10	O-Ring	1
4885L-11	O-Ring	1
4885L-12	Plugue	1
4885L-13	Defletor do Escape	1
4885L-14	Entrada de Ar	1
4885L-15	O-Ring	1
4885L-16	Filtro	1
4885L-17	Carcaça Emborrachada	1
4885L-18	Rolamento	1
4885L-19	Flange Traseira	1
4885L-20	Pino	2
4885L-21	Rotor	1
4885L-22	Palheta	5
4885L-23	Cilindro	1
4885L-24	Bucha	1
4885L-25	Bucha	1
4885L-26	Flange Dianteira	1
4885L-27	Esfera	1
4885L-28	Rolamento	2
4885L-29	Anel	1
4885L-30	Porca	2
4885L-31	Manga	1
4885L-32	Retentor	1
4885L-33	Porca	1
4885L-34	Rolamento	1
4885L-35	Carcaça do Eixo	1
4885L-36	Eixo	1
4885L-37	Capa do Rolamento	1
4885L-38	Tampa	1
4885L-39	Pinça	1
4885L-40	Porca da Pinça	1
4885L-41	Chave	2