




Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT	VC
1	827-01	CARCAÇA	1	97
2	827-02	HASTE	1	4
3	827-03	O'RING	2	1
4	827-04	O'RING	1	1
5	827-05	REGULADOR DE AR	1	4
6	827-06	ANEL TRAVA	1	2
7	827-07	ASSENTO	1	2
8	827-08	VALVULA	1	5
9	827-09	MOLA	1	1
10	827-10	O'RING	1	1
11	827-11	ENTRADA DE AR	1	7
12	827-12	NIPLE	1	7
13	827-13	PINO	2	1
14	827-14	SILENCIADOR	1	14
15	827-15	PINO	1	2
16	827-16	GATILHO	1	14
17	827-17	CAPA DA CARCAÇA	1	31
18	827-18	ANEL TRAVA	1	2
19	827-19	ROLAMENTO (6000ZZ)	1	12
20	827-20	FLANGE TRASEIRA	1	38
21	827-21	PINO	1	2
22	827-22	O'RING	1	1
23	827-23	CAMISA	1	85
24	827-24	ROTOR	1	57
25	827-25	PALHETA	5	2
26	827-26	CHAVETA	1	5
27	827-27	ESPAÇADOR	1	2
28	827-28	FLANGE DIANTEIRA	1	38
29	827-29	ROLAMENTO (6001ZZ)	1	13
30	827-30	O'RING	1	6
31	827-31	PORCA DE TRAVAMENTO	1	21
32	827-32	EIXO	1	115
33	827-33	ROLAMENTO (5001RS IJK)	1	170
34	827-34	JUNTA	1	1
35	827-35	MOLA PRATO	1	5
36	827-36	ANEL TRAVA	1	1
37	827-37	PARAFUSO DE CONTRAPESO	1	25
38	827-38	CAPA PROTETORA	1	38
39	827-39	BASE 5" SEM ASPIRAÇÃO	1	DR6-005
40	827-40	CHAVE DE BOCA	1	8