


10. Vista explodida / Lista de peças



Ref.	Descrição	Ref.	Descrição	Ref.	Descrição
GLOSS2-01H	Capa de ar	GLOSS2-19H	Assento da agulha	GLOSS2-37H	Regulador do leque
GLOSS2-02H	Anel da Capa de Ar	GLOSS2-20H	Mola da agulha	GLOSS2-38H	Arruela
GLOSS2-03H	Junta	GLOSS2-21H	Porca da regulagem	GLOSS2-39H	Vedação
GLOSS2-04H	Vedação	GLOSS2-22H	Regulagem	GLOSS2-40H	Vedação
GLOSS2-05H	Retentor	GLOSS2-23H	Pino da válvula	GLOSS2-41H	Pino do Gatilho
GLOSS2-06H	Bico	GLOSS2-24H	Válvula da agulha	GLOSS2-42H	Pino do Gatilho
GLOSS2-07H	Gaxeta	GLOSS2-25H	Vedação	GLOSS2-43H	Trava (2)
GLOSS2-08H	Defletor	GLOSS2-26H	Vedação	GLOSS2-44H	Junta do gatilho
GLOSS2-09H	Bucha	GLOSS2-27H	Mola	GLOSS2-45H	Gatilho
GLOSS2-10H	Bucha	GLOSS2-28H	Adesivo	GLOSS2-46H	Copo
GLOSS2-11H	Corpo da Pistola	GLOSS2-29H	O-Ring	GLOSS2-47H	Chave
GLOSS2-12H	Vedação	GLOSS2-30H	Regulagem do Ar	GLOSS2-48H	Escova para limpeza
GLOSS2-13H	Vedação	GLOSS2-31H	Adesivo	GLOSS2-49H	Gotejador do Copo
GLOSS2-14H	Porca do Copo	GLOSS2-32H	Entrada de Ar	GLOSS2-50H	Sacador de Defletor
GLOSS2-15H	Gaxeta	GLOSS2-33H	Parafuso da regulagem	GLOSS2-51H	Chave sextavada
GLOSS2-16H	Mola	GLOSS2-34H	Regulagem do leque	GLOSS2-52H	Chave sextavada
GLOSS2-17H	Parafuso	GLOSS2-35H	Vedação		
GLOSS2-18H	Agulha	GLOSS2-36H	Porca da regulagem		

* Códigos com a letra H no final, são referentes a versão H.V.L.P.

* Caso sua pistola seja a versão L.V.M.P, substitua a letra H por L no final dos códigos.

* Algumas peças são equivalentes para ambas as versões.