


8. VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PEÇAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
08C-01	Tampa do Ventilador	2
08C-02	Parafuso	4
08C-03	Ventilador Esquerdo	1
08C-04	Parafuso	4
08C-05	Manivela	2
08C-06	Rolamento	2
08C-07	Biela	2
08C-08	Parafuso	2
08C-09	Bloco Esquerdo	1
08C-10	Rolamento	2
08C-11	Rotor	1
08C-12	Controlador	1
08C-13	Bucha	1
08C-14	Bloco Direito	1
08C-15	Parafuso	1
08C-16	Parafuso	4
08C-17	Ventilador Direito	1
08C-18	Anel do Pistão	2
08C-19	Placa	2
08C-20	Parafuso	2
08C-21	Cilindro	2
08C-22	Parafuso	2
08C-23	Reforço de Metal	2
08C-24	Válvula de Ar	4
08C-25	Anel do Cilindro	2
08C-26	Placa da Válvula	2
08C-27	Anel Obturador	2
08C-28	Válvula de Ar	4
08C-29	Limitador	2
08C-30	Parafuso	2
08C-31	Tampa do Cilindro Esquerda	1
08C-32	Parafuso	8
08C-33	Parafuso	5
08C-34	Tubo do Filtro	1
08C-35	Tampa do Filtro	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
08C-36	O-Ring	4
08C-37	Elemento Filtrante	1
08C-38	Corpo do Filtro	1
08C-39	Tampa do Cilindro Direita	1
08C-40	Válvula de Segurança	1
08C-41	Conector	1
08C-42	Parafuso	2
08C-43	Capa da Alça	1
08C-44	Alça Superior	1
08C-45	Assento	2
08C-46	Porca	2
08C-47	Pé	4
08C-48	Parafuso	4
08C-49	Tampa Inferior	1
08C-50	Interruptor	1
08C-51	Painel	1
08C-52	Parafuso	4
08C-53	Capacitor	1
08C-54	Tampa Superior	1
08C-55	Parafuso	7
08C-56	Cabo e Plug	1
08C-57	Arruela de Pressão	12
08C-58	Velcro	1