




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
160-01A	Parafuso	1
160-02A	Caixa do Martelo	1
160-03A	Bucha da Bigorna	1
160-04A	Colar da Bigorna	1
160-05A	O-Ring	1
160-06A	Bigorna	1
160-07A	Pino do Martelo	2
160-08A	Gaiola	1
160-09A	Martelo	2
160-10A	Junta	1
160-11A	Rolamento	1
160-12A	Flange Dianteira	1
160-13A	Pino	1
160-14A	Camisa	1
160-15A	Rotor	1
160-16A	Palheta	6
160-17A	Flange Traseira	1
160-18A	Rolamento	1
160-19A	Espaçador	1
160-20A	Pino	1
160-21A	Gatilho	1
160-22A	O-Ring	1
160-23A	Carcaça	1
160-24A	Botão da Reversão	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
160-25A	Mola	1
160-26A	Esfera	1
160-27A	O-Ring	1
160-28A	O-Ring	1
160-29A	Junta	1
160-30A	Tampa Traseira	1
160-31A	Parafuso	4
160-32A	Pino	1
160-33A	Pino	1
160-34A	O-Ring	1
160-35A	Defletor do Escape	1
160-36A	Anel	1
160-37A	Junta	1
160-38A	Assento da Válvula	1
160-39A	Haste da Válvula	1
160-40A	Mola	1
160-41A	O-Ring	1
160-42A	Junta	1
160-43A	Entrada de Ar	1