




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
190-01	Parafuso	4
190-02	Arruela de Pressão	8
190-03	Retentor	1
190-04	Caixa do Martelo	1
190-05	Gaxeta	1
190-06	Espaçador	1
190-07	Borracha Protetora	1
190-08	Colar da Bigorna	1
190-09	O-Ring	4
190-10	Bigorna	1
190-11	Flange do Martelo	1
190-12	Martelo	1
190-13	Comando	1
190-14	Gaiola	1
190-15	Gaxeta	1
190-16	Punho Lateral	1
190-17	Arruela de Pressão	4
190-18	Parafuso	4
190-19	Rolamento	1
190-20	Porca	4
190-21	Carcaça	1
190-22	Parafuso	4
190-23	Rolamento	2
190-24	Flange	2
190-25	Rotor	1
190-26	Palheta	6
190-27	Camisa	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
190-28	Pino Mola	2
190-29	Pino Mola	1
190-30	Gaxeta	1
190-31	Borracha Protetora	1
190-32	Punho Traseiro	1
190-33	Gatilho	1
190-34	Parafuso	4
190-35	Pino Mola	2
190-36	Pino Mola	1
190-37	Bucha da Reversão	1
190-38	Válvula Reversora	1
190-39	Pino Mola	1
190-40	Mola	1
190-41	Esfera	1
190-42	Botão de Regulagem	1
190-43	Pino Mola	1
190-44	O-Ring	1
190-45	Parafuso	1
190-46	Bucha da Válvula	1
190-47	Válvula	1
190-48	Vedação	1
190-49	Mola	1
190-50	Assento da Válvula	1
190-51	Entrada de Ar	1
190-52	Filtro	1
190-53	Capa Protetora	1