




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
348-01A	Bico 4,8mm (3/16")	1
348-01B	Bico 4,0mm (5/32")	1
348-01C	Bico 3,2mm (1/8")	1
348-01D	Bico 2,4mm (3/32")	1
348-02	Cabeçote	1
348-03	Carcaça da Garra	1
348-04	Garra	2
348-05	Calço	1
348-06	Mola	1
348-07	Cilindro	1
348-08	Tampa Frontal	1
348-09	O-Ring	1
348-10A	O-Ring	1
348-11	Pistão Frontal	1
348-12	Y-Ring	1
348-13A	Carcaça	1
348-14A	O-Ring	1
348-15A	Tubo	1
348-16A	Eixo Principal	1
348-17A	Y-Ring	1
348-18A	Pistão Traseiro	1
348-19A	Porca	1
348-20A	Mola	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
348-21A	Junta	1
348-22A	Junta	1
348-23A	Tampa Traseira	1
348-24A	Parafuso	4
348-25	O-Ring	1
348-26A	Copo Coletor	1
348-27A	Parafuso	1
348-28A	Gatilho	1
348-29A	Mola	1
348-30A	O-Ring	2
348-31A	Válvula do Gatilho	1
348-32A	O-Ring	1
348-33A	Haste da Válvula	1
348-34A	O-Ring	1
348-35A	O-Ring	1
348-36A	Parafuso	2
348-37A	Defletor	1
348-38A	Entrada de Ar	1
348-C1	Chave	1