


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
418-01	CARCAÇA	1
418-02	ROLAMENTO	2
418-03	FLANGE TRASEIRA	1
418-04	CILINDRO	1
418-05	GUIA ROTOR	1
418-06	FLANGE DIANTEIRA	1
418-07	MANGA	1
418-08	ASSENTO	1
418-09	ROTOR	1
418-10	PALHETA	4
418-11A	BASE 3"	1
418-11B	BASE 4"	1
418-11C	BASE 5"	1
418-12	PORCA TRAVA	1
418-13	GATILHO	1
418-14	PLUG	1
418-15	HASTE	1
418-16	VÁLVULA	1
418-17	MOLA	1
418-18	CONECTOR	1
418-19	O-RING	1
418-20	O-RING	2
418-21	VÁLVULA DE AR	1
418-22	PINO	1
418-23	PINO	1
418-24	CHAVE	1