


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

REF	DESCRIÇÃO	QT
430-01	CARCAÇA	1
430-02	BUCHA	1
430-03	GATILHO	1
430-04	PINO	1
430-05	ORING	1
430-06	ORING	1
430-07	HASTE DA VÁLVULA	1
430-08	MOLA	1
430-09	REGULADOR DE AR	1
430-10	ORING	1
430-11	ORING	4
430-12	PLUG DA VÁLVULA	1
430-13	DEFLETOR DO ESCAPE	1
430-14	ENTRADA DE AR	1
430-15	ROLAMENTO	1
430-16	FLANGE TRASEIRA	1
430-17	PINO	2
430-18	ROTOR	1
430-19	PALHETA	4
430-20	CAMISA	1
430-21	ESPAÇADOR	1
430-22	FLANGE DIANTEIRA	1
430-23	PINO	1
430-24	ROLAMENTO	1
430-25	MANGA	1
430-26	PORCA	1
430-27	CAPA	1
430-28	PINÇA	1
430-29	PORCA DA PINÇA	1
430-30	CHAVE DE BOCA	1
430-31	CHAVE DE BOCA	1