


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

REF	DESCRIÇÃO	QT
435-01	CARCAÇA	1
435-02	BUCHA	1
435-03	GATILHO	1
435-04	PINO DO GATILHO	1
435-05	ORING	1
435-06	HASTE DA VÁLVULA	1
435-07	O-RING	1
435-08	MOLA	1
435-09	REGULADOR DE AR	1
435-10	ORING	1
435-11	PLUG	1
435-12	DEFLETOR DO ESCAPE	1
435-13	O-RING	1
435-14	ENTRADA DE AR	1
435-15	ROLAMENTO	1
435-16	FLANGE TRASEIRA	1
435-17	PALHETA	4
435-18	ROTOR	1
435-19	CILINDRO	1
435-20	PINO	1
435-21	ESPAÇADOR	1
435-22	FLANGE DIANTEIRA	1
435-23	ROLAMENTO	1
435-24	CAPA FRONTAL	1
435-25	EIXO	1
435-26	PINÇA 1/4"	1
435-27	PORCA DA PINÇA	1