


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

REF	DESCRIÇÃO	QT
440-01	CARCAÇA	1
440-02	BUCHA	1
440-03	GATILHO	1
440-04	PINO DO GATILHO	1
440-05	ORING	1
440-06	ORING	1
440-07	HASTE DA VÁLVULA	1
440-08	MOLA	1
440-09	REGULADOR DE AR	1
440-10	ORING	1
440-11	ORING	1
440-12	PLUG DA VÁLVULA	1
440-13	DEFLETOR DO ESCAPE	1
440-14	ENTRADA DE AR	1
440-15	ROLAMENTO	1
440-16	FLANGE TRASEIRA	1
440-17	PINO	2
440-18	ROTOR	1
440-19	PALHETA	4
440-20	CAMISA	1
440-21	ESPAÇADOR	1
440-22	FLANGE DIANTEIRA	1
440-23	PINO	1
440-24	ROLAMENTO	1
440-25	MANGA	1
440-26	PORCA	1
440-27	CAPA	1
440-28	PINÇA	1
440-29	PORCA DA PINÇA	1
440-30	CHAVE DE BOCA	1