


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
454-01A	PORCA DA PINÇA	1
454-02A	CAIXA FRONTAL	1
454-03A	PINÇA	1
454-04A	MANGA DA PINÇA	1
454-05A	ROLAMENTO	2
454-06A	ESPAÇADOR	1
454-07A	ESPAÇADOR	1
454-08A	ROTOR	1
454-09A	PALHETA	3
454-10A	CAMISA	1
454-11A	FLANGE DIANTEIRA	1
454-12A	ROLAMENTO	1
454-13A	PINO	1
454-14A	FLANGE TRASEIRA	1
454-15A	GUIA	1
454-16A	CARCAÇA	1
454-17A	PINO	1
454-18A	CORPO DA VÁLVULA	1
454-19A	CORPO INTERNO	1
454-20A	MANOPLA	1
454-21A	BLOCO TRASEIRO	1
454-22A	PARAFUSO	1
454-23A	MANGUEIRA	1
454-24A	CONEXÕES	2
454-25A	TUBO	1
454-26A	ENTRADA DE AR	1
454-27A	O-RING	1
454-28A	CHAVE DE BOCA	2