


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
475-01	Carcaça	1
475-02	Parafuso	1
475-03	Defletor do Escape	1
475-04	Parafuso	1
475-05	Punho Lateral	1
475-06	Rolamento	1
475-07	Anel Elástico	1
475-08	Arruela	1
475-09	Engrenagem	1
475-10	Rolamento	1
475-11	Chaveta	1

475-12	Eixo	4
475-13	Junta	4
475-14	Arruela	1
475-15	Proteção 5"	1
475-16	Flange Traseira	1
475-17	Arruela de Pressão	1
475-18	Parafuso	2
475-19	Disco 5"	1
475-20	Flange Dianteira	1
475-21	Engrenagem	1
475-22	Rolamento	1
475-23	Rolamento	4
475-24	Manga	1
475-25	Cilindro	1
475-26	Pino	1
475-27	Rotor	1
475-28	Palheta	1
475-29	Flange Traseira	1
475-30	O-Ring	1
475-31	Anel Trava	1
475-32	Porca	1
475-33	Carcaça Traseira	1
475-34	Bucha	1
475-35	Gatilho	1
475-36	Pino	1
475-37	Pino	1
475-38	O-Ring	1
475-39	Mola	1
475-40	O-Ring	1
475-41	Porca	1
475-42	Conector	1
475-43	Chave Fixa	1
475-44	Chave 2 Pinos	1
475-45	O-Ring	1