


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
530-01	CAPA DE AR	1
530-02	ANEL TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 01)	1
530-03	JUNTA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 01)	1
530-04	VEDAÇÃO	1
530-05	PORCA TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 01)	1
530-06	BICO DE FLUÍDO 1,3 MM	1
530-07	PARAFUSO DA AGULHA	1
530-08	GAXETA DA AGULHA	1
530-09	MOLA DA AGULHA	1
530-10	VEDAÇÃO DA AGULHA	1
530-11	CONECTOR	1
530-12	PORCA DO COPO (INCLUSO NA PÇ 14)	1
530-13	COPO PLÁSTICO COMPLETO	1
530-14	GATILHO	1
530-15	ANEL TRAVA	3
530-16	PINO	1
530-17	PINO	1
530-18	AGULHA DE PINTURA 1,3 MM	1
530-19	ASSENTO DA AGULHA (INCLUSO NA PÇ 18)	1
530-20	MOLA DA AGULHA	1
530-21	TRAVA PARA AJUSTE DO FLUÍDO	1
530-22	AJUSTE DO FLUÍDO	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
530-23	ORING	1
530-24	VÁLVULA DO LEQUE	1
530-25	BUCHA DO LEQUE	1
530-26	BOTÃO DO REGULADOR DO LEQUE	1
530-27	PARAFUSO	1
530-28	CONECTOR DE AR	1
530-29	VÁLVULA DE AR	1
530-30	ARRUELA	1
530-31	MOLA	1
530-32	ORING	1
530-33	BUCHA TRAVA	1
530-34	CONTROLE DE AR	1
530-35	CORPO DA PISTOLA	1
530-36	MOLA DO GATILHO	1
530-37	HASTE DO GATILHO	1
530-38	JUNTA	1
530-39	ORING	1
530-40	BUCHA DO GATILHO	1
530-41	FILTRO PLÁSTICO	1
530-42	ESCOVA DE LIMPEZA	1
530-43	CHAVE MULTIPLA	1
530-44	CHAVE SOQUETE	1
530-KIT1.3	KIT DE CAPA, BICO E AGULHA 1,3MM	0