


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
545-01	CAPA DE AR	1
545-02	PORCA TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PEÇA 01)	1
545-03	ANEL TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PEÇA 01)	1
545-04	PORCA TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PEÇA 01)	1
545-05	ANEL VEDAÇÃO DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PEÇA 01)	1
545-06	BICO DE FLUÍDO	1
545-07	DEFLETOR DE AR	1
545-08	PARAFUSO DA AGULHA	1
545-09	GAXETA DA AGULHA	1
546-10	CORPO DA PISTOLA	1
545-11	CONECTOR	1
546-12	COPO PLÁSTICO 250ML	1
545-14	GATILHO	1
545-15	ANEL TRAVA	2
545-16	PINO	1
545-17	PINO	1
545-18	AGULHA DE PINTURA	1
545-20	MOLA DA AGULHA	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
545-21	TRAVA PARA AJUSTE DO FLUÍDO	1
545-22	AJUSTE DO FLUÍDO	1
545-24	O-RING	1
545-25	VÁLVULA DO LEQUE	1
545-26	BUCHA DO LEQUE	1
545-27	BOTÃO DO REGULADOR DO LEQUE	1
545-28	PARAFUSO	1
545-29	MOLA DO GATILHO	1
546-29A	O-RING	1
545-30	HASTE DO GATILHO	1
546-30A	ANEL DE VEDAÇÃO	1
545-31	JUNTA	1
545-32	O-RING	1
545-33	BUCHA DO GATILHO	1
545-34	CONECTOR DE AR	1
545-35	VÁLVULA DE AR	1
545-36	ARRUELA	2
545-37	MOLA	1
545-38	O-RING	1
545-39	BUCHA TRAVA	1
545-40	CONTROLE DE AR	1
546-40A	JUNTA	1
545-41	FILTRO PLÁSTICO	1
546-42	ESCOVA	1