


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT
1	550TF-01	PORCA TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 03)	1
2	550TF-02	ANEL TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 03)	1
3	550TF-03	CAPA DE AR	1
4	550TF-04	VEDAÇÃO	1
5	550TF-05	BICO DE FLUÍDO 1.4MM	1
6	550TF-06	PARAFUSO DA AGULHA	1
7	550TF-07	GAXETA DA AGULHA	1
8	550TF-08	MOLA DA AGULHA	1
9	550TF-09	VEDAÇÃO DA AGULHA	1
10	550TF-10	CORPO DA PISTOLA	1
11	550TF-11	CONECTOR (INCLUSO NA PÇ 10)	1
12	550TF-12	GATILHO	1
13	550TF-13	ANEL TRAVA	2
14	550TF-14	PINO	1
15	550TF-15	PINO	1
16	550TF-16	COPO PLÁSTICO COMPLETO (BRANCO)	1
16	550TF-16P	COPO PLÁSTICO COMPLETO (PRETO)	1
17	550TF-17	AGULHA DE PINTURA 1.4MM	1
18	550TF-18	ASSENTO DA VÁLVULA	1
19	550TF-19	MOLA DA AGULHA	1
20	550TF-20	TRAVA PARA AJUSTE DO FLUÍDO	1
21	550TF-21	AJUSTE DO FLUÍDO	1
22	550TF-22	ARRUELA	1
23	550TF-23	O-RING	1
24	550TF-24	VÁLVULA DO LEQUE	1
25	550TF-25	BUCHA DO LEQUE	1
26	550TF-26	BOTÃO DO REGULADOR DO LEQUE	1
27	550TF-27	PARAFUSO PHILIPS	1
28	550TF-28	BUCHA DO GATILHO	1
29	550TF-29	O-RING	1
30	550TF-30	JUNTA	1
31	550TF-31	JUNTA	1
32	550TF-32	HASTE DO GATILHO	1
33	550TF-33	MOLA DO GATILHO	1
34	550TF-34	CONTROLE DE AR	1
35	550TF-35	BUCHA TRAVA	1
36	550TF-36	O-RING	1
37	550TF-37	O-RING	2
38	550TF-38	MOLA DA VÁLVULA	1
39	550TF-39	VÁLVULA DE AR	1
40	550TF-40	CONECTOR DE AR	1
41	550TF-41	FILTRO PLÁSTICO	1
42	550TF-42	CHAVE SOQUETE	1
43	550TF-43	ESCOVA DE LIMPEZA	1
44	550TF-44	CHAVE MÚLTIPLA	1
45	550TF-KIT 1.4	KIT DE CAPA, BICO E AGULHA 1.4MM	-