


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
600-01	PARAFUSO	7
600-02	DIRECIONADOR DO ESCAPE	1
600-03	MOLA	1
600-04	ARRUELA DE VEDAÇÃO	1
600-05	TAMPA DO CILINDRO	1
600-06	ARRUELA	1
600-07	ARRUELA	1
600-08	ÊMBULO	1
600-09	BATENTE	1
600-10	O-RING	1
600-11	COLAR	1
600-12	O-RING	1
600-13	CILINDRO	1
600-14	ORING	1
600-15	PISTÃO	1
600-16	BATENTE	1
600-17	JUNTA	1
600-18	CORPO	1
600-19	GUIA DO PISTÃO	1
600-20	ARRUELA DE VEDAÇÃO	1
600-21	ASSENTO DA VÁLVULA	1
600-22	MOLA	1
600-23	HASTE DA VÁLVULA	1
600-24	O-RING	2
600-25	PORCA DA VÁLVULA	1

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
600-26	O-RING	1
600-27	TRAVA DE SEGURANÇA	1
600-28	MOLA	1
600-29	PINO	1
600-30	GATILHO	1
600-31	ANEL TRAVA	3
600-32	CALÇO	1
600-33	DEPÓSITO FIXO	1
600-34	BICO	1
600-35	ARRUELA	2
600-36	DEPÓSITO MÓVEL	1
600-37	IMPULSOR	1
600-38	TUBO	1
600-39	MOLA	1
600-40	ARRUELA	1
600-41	PARAFUSO	1
600-42	PARAFUSO	2
600-43	BATENTE DO DEPÓSITO	1
600-44	PORCA	2
600-45	MOLA	1
600-46	TRAVA	1
600-47	ALAVANCA DA TRAVA	1
600-48	PINO	1
600-49	PORCA	2
600-50	PROTETOR DE BORRACHA	1
600-51	O-RING	1
600-52	TAMPA TRASEIRA	1
600-53	CONECTOR	1