


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
614-01	PARAFUSO	1
614-02	ROLAMENTO	1
614-03	O-RING	2
614-04	CAPA DEFLETOR DE AR	6
614-05	PARAFUSO	6
600-06	ARRUELA	8
614-07	TAMPA DO CILINDRO	1
614-08	ASSENTO DA MOLA	1
614-09	MOLA	1
614-10	O-RING	1
614-11	VÁLVULA	1
614-12	O-RING	1
614-13	ANEL DE VEDAÇÃO	1
614-14	COLAR	1
614-15	O-RING	1
614-16	O-RING	1
614-17	O-RING	1
614-18	CILINDRO	1
614-19	O-RING	1
614-20	PISTÃO	1
614-21	BATENTE	1
614-22	ARRUELA	1
614-23	CARCAÇA	1
614-24	ARRUELA	1
614-25	O-RING	4
614-26	ASSENTO	1
614-27	PINO DO GATILHO	3
614-28	MOLA	1
614-29	CONJUNTO DE SEGURANÇA	1
614-30	GATILHO	1
614-31	PINO	1
614-32	PLACA DE SEGURANÇA	1
614-33	ARRUELA DE VEDAÇÃO	1
614-34	ASSENDO DA VÁLVULA	1
614-35	O-RING	1

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
614-36	O-RING	1
614-37	O-RING	1
614-38	CAIXA DA VÁLVULA	1
614-39	MOLA DO INTERRUPTOR	1
614-40	O-RING	2
614-41	POLO DO INTERRUPTOR	1
614-42	O-RING	1
614-43	ASSENTO DO INTERRUPTOR	1
614-44	MOLA	1
614-45	PARAFUSO	2
614-46	ARRUELA	2
614-47	PLACA FIXA	1
614-48	GUIA DO ACIONADOR	1
614-49	PARAFUSO	4
614-50	PARAFUSO	1
614-51	TAMPA DE SEGURANÇA	2
614-52	PLACA FIXA	1
614-53	PARAFUSO	1
614-54	PARAFUSO LIMITADOR	1
614-55	MOLA	1
614-56	IMPULSOR	1
614-57	PARAFUSO	3
614-58	MAGAZINE	1
614-59	PARAFUSO	1
614-60	MAGAZINE MÓVEL	1
614-61	PLACA	1
614-62	PINO MAGAZINE MÓVEL	1
614-63	PINO SUPORTE	1
614-64	PLACA FIXA	1
614-65	PUNHO BORRACHA	1
614-66	ARRUELA	1
614-67	TAMPA FINAL	1
614-68	PARAFUSO	4
614-69	CONECTOR	1
614-70	ÓLEO	1
614-71	CHAVE M5	1
614-72	CHAVE M6	1