


4. VISTA EXPLODIDA



5. LISTA DE PEÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
657-01	PARAFUSO	1
657-02	PINO DO CILINDRO	1
657-03	O-RING	1
657-04	DEFLETOR DE ESCAPE	1
657-05	VEDAÇÃO DO ESCAPE	1
657-06	ANEL DA TAMPA DO CILINDRO	1
657-07	PARAFUSO	4
657-08	TRAVA DA TAMPA	2
657-09	TAMPA DO CILINDRO	1
657-10	JUNTA	1
657-11	ARRUELA	1
657-12	ASSENTO DA MOLA	1
657-13	MOLA	1
657-14	ANEL	1
657-15	O-RING	2
657-16	O-RING	1
657-17	VÁLVULA ON/OFF	1
657-18	VEDAÇÃO	1
657-19	PISTÃO	1
657-20	O-RING	1
657-21	CILINDRO	1
657-22	O-RING	1
657-23	JUNTA	1
657-24	ARRUELA	1
657-25	O-RING	1
657-26	BATENTE	1
657-27	CARCAÇA	1
657-28	ADESIVO	1
657-29	ADESIVO	1
657-30	PROTECTOR DE BORRACHA	1
657-32	PINO MOLA	4
657-33	O-RING	1
657-34	CAPA ENTRADA DE AR	1
657-35	PARAFUSO	2

657-36	ARRUELA	1
657-38	O-RING	1
657-39	CORPO DA VÁLVULA	1
657-40	O-RING	1
657-41	BUCHA DA VÁLVULA	1
657-42	O-RING	1
657-43	O-RING	1
657-44	MANGA DA VÁLVULA	1
657-45	O-RING	1
657-46	O-RING	1
657-47	MOLA DA VÁLVULA	1
657-48	HASTE DA VÁLVULA	1
657-49	O-RING	2
657-50	MANGA DO GATILHO	1
657-51	PINO	2
657-52	ALAVANCA	1
657-53	GATILHO	1
657-54	PINO	2
657-55	TRILHO DE FERRO	1
657-56	TRILHO DE PLÁSTICO	1
657-57	MOLA	1
657-58	PROTEÇÃO	1
657-59	O-RING	1
657-60	O-RING	1
657-61	BICO	1
657-62	PARAFUSO	4
657-63	BUCHA	4
657-64	PINO	1
657-65	PLUG	1
657-66	PROTEÇÃO DO BICO	1
657-67	HASTE DO GATILHO	1
657-68	MOLA	1
657-69	MOLA	1
657-70	GARRA	1
657-71	PLACA	1
657-72	PINO	1
657-73	PINO	1
657-74	MOLA	1
657-75	GARRA	1

657-76	PINO	1
657-77	O-RING	1
657-78	PISTÃO	1
657-79	O-RING	1
657-80	MOLA	1
657-81	MOLA	1
657-82	PINO	1
657-83	AMORTECEDOR	1
657-84	ASSENTO DA MOLA	1
657-85	ANEL	1
657-86	TAMPA DO MAGAZINE	1
657-90	BANDEJA	1
657-92	MOLA	1
657-93	CONTROLADOR	1
657-94	ASSENTO DA MOLA	2
657-95	MAGAZINE	1
657-96	VEDAÇÃO	1
657-97	PINO	1
657-98	PARAFUSO	2
657-99	CAPA DO BICO	1
657-100	VEDAÇÃO	1
657-101	PARAFUSO	1
657-102	CONECTOR	1
657-103	ARRUELA	4