


PRO-818



LISTA DE PEÇAS PRO-818

REF	DESCRIÇÃO	QTD
818-01	ANEL TRAVA	1
818-02	ARRUELA	1
818-03	MOLA	1
818-04	MANGA TRAVA	1
818-05	ESFERA	1
818-06	CAIXA DO MARTELO	1
818-07	ARRUELA	3
818-08	PARAFUSO	3
818-09	O-RING	1
818-10	BUCHA	1
818-11	ARRUELA	1
818-12	BIGORNA	1
818-13	PINO DO MARTELO	2
818-14	MARTELO	2
818-15	GAIOLA	1
818-16	ARRUELA	1
818-17	PORCA	1
818-18	ROLAMENTO	1
818-19	FLANGE DIANTEIRA	1
818-20	ROTOR	1
818-21	PALHETA	6
818-22	PINO	1
818-23	CAMISA	1
818-24	PINO	1
818-25	FLANGE TRASEIRA	1
818-26	ROLAMENTO	1
818-27	CARCAÇA	1
818-28	BUCHA DA VÁLVULA	1
818-29	BUCHA DA VÁLVULA	1
818-30	O-RING	4
818-31	VÁLVULA DO GATILHO	1
818-32	VÁLVULA DO GATILHO	1
818-33	MOLA	2
818-34	ASSENTO DA VÁLVULA	2
818-35	O-RING	2
818-36	HASTE DA VÁLVULA	1
818-37	HASTE DA VÁLVULA	1
818-38	PINO DO GATILHO	1
818-39	GATILHO	1
818-40	DEFLETOR DO ESCAPE	1
818-41	ENTRADA DE AR	1
818-42	FILTRO	1
818-43	TAMPA	1