


PRO-820



LISTA DE PEÇAS PRO-820

REF	DESCRIÇÃO	QTD
820-01	ANEL TRAVA	1
820-02	ARRUELA	1
820-03	MANGA TRAVA	1
820-04	MOLA	1
820-05	PARAFUSO	4
820-06	ARRUELA	4
820-07	CAIXA DO MARTELO	1
820-08	O-RING	1
820-09	BUCHA	1
820-10	ARRUELA	1
820-11	ANEL DE AJSUTE	1
820-12	ESFERA	1
820-13	BIGORNA	1
820-14	PINO DO MARTELO	2
820-15	MARTELO	2
820-16	GAIOLA	1
820-17	COMANDO	1
820-18	ARRUELA	1
820-19	PORCA	1
820-20	ROLAMENTO	1
820-21	FLANGE DIANTEIRA	1
820-22	ROTOR	1
820-23	PALHETA	6
820-24	PINO	1
820-25	CAMISA	1
820-26	PINO	1
820-27	FLANGE TRASEIRA	1
820-28	ROLAMENTO	1
820-29	CARCAÇA	1
820-30	O-RING	3
820-31	BUCHA DA VÁLVULA	1
820-32	HASTE DA VÁLVULA	1
820-33	O-RING	1
820-34	MOLA	1
820-35	O-RING	1
820-36	BOTÃO DE REVERSÃO	1
820-37	PINO MOLA	1
820-38	VÁLVULA DE AJUSTE	1
820-39	O-RING	1
820-40	PINO MOLA	1
820-41	GATILHO	1
820-42	PARAFUSO	1
820-43	O-RING	1
820-44	O-RING	1
820-45	ENTRADA DE AR	1
820-46	FILTRO	1
820-47	TAMPA	1
820-48	ALÇA	1