




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
9002-01	Anel de Vedação	1
9002-02	Tampa Anti-Pó	1
9002-03	Parafuso de Ajuste	1
9002-04	Haste do Pistão	1
9002-05	Alça de Elevação	1
9002-06	Anel Trava	1
9002-07	O-Ring	1
9002-08	Haste da Alça de Elevação	1
9002-09	O-Ring	1
9002-10	Anel Guia	1
9002-11	Anel Posicionador	1
9002-12	Haste do Êmbolo	1
9002-13	Alça do Reservatório de Óleo	1
9002-14	Anel de Retenção	1
9002-15	O-Ring	1
9002-16	O-Ring	1
9002-17	Pino Trava	3
9002-18	Pino	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
9002-19	Esfera	1
9002-20	Cilindro do Mini Êmbolo	1
9002-21	Cilindro do Pistão	1
9002-22	Tampão	1
9002-23	Alavanca de Operação	1
9002-24	Base	1
9002-25	Parafuso da Válvula de Retorno	1
9002-26	Anel de Vedação	1
9002-27	Esfera	1
9002-28	Tampa da Válvula de Alívio	1
9002-29	Parafuso da Válvula de Alívio	1
9002-30	O-Ring	1
9002-31	Mola	1
9002-32	Assento	1
9002-33	Esfera	1
9002-34	Base Inferior	1
9002-35	Reservatório de Óleo	1